


1




Απαραίτητη η στήριξη στον τοίχο

Mounting to the wall is required

Необходимо е да бъде захванато за стената



AX24



BX24



CX24



DX36



EX4




FX1



GX1

2



3

