



Απαραίτητη η στήριξη στον τοίχο

Mounting to the wall is required

Необходимо е да бъде захванато за стената



AX24



BX24



CX24



DX42



EX8



FX1



GX2

