











(E)  /ALLEN KE X 1	(F)  /SPANNER x 1

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / PART LIST


(1) ΚΕΦΑΛΑΡΙ/HEADBOARD X 1 	(2) ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ/FOOTBOARD X 1 
(3) ΠΛΑΙΝΕΣ ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ/ SIDE RAIL X 2 	(4) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ /CENTRE SUPPORT BAR X 1 
(5) ΤΑΒΛΕΣ/SLAT X 30 	(6) ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ/DOUBLE PLASTIC CAP X 15 
(7) ΜΟΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ/ SINGLE PLASTIC CAP X 30 	(8) ΠΟΔΙΑ/LEG X 2 

ΒΗΜΑ 1/STEP 1


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΜΗΝ ΣΦΙΞΕΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ
ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ
ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ
ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ /
REMINDER: DO NOT FULLY
TIGHTEN ALL THE THE BOLTS
BEFORE CONFIRMING THE
BRACKETS ARE IN CORRECT
POSITION



ΒΗΜΑ 2/STEP 2




BHMA 3/STEP 3



Reminder: After the centre support bar has been connected to headboard and footboard has been fixed at correct place, then only tighten all bolts.

Step 4.



Remind:

1. Insert single plastic cap(7)to one side of slat only.
2. Insert double plastic cap(6)to center support bar(4)
3. Insert slat to double plastic cap (6)first then push in the other end.